

Brukerinstruks for trygghetsalarmer i Sortland Kommune.



**Sortland Kommune
Servicetorget
Tlf: 76 10 90 00**

Alarmknappen brukes på armen eller rundt halsen, og skal ellers være i nærheten av brukeren. På natten kan den legges på nattbordet 😊

Ved behov for hjelp, trykk på knappen.



Alarmen ringer til Vaktsentralen i Bø og oppretter kontakt etter en kort stund.

Forklar hva som har skjedd og vaktcentralen informerer hjemmesykepleier. Har man ingen mulighet til å svare, da varsles hjemmesykepleier uansett.



Alarmsmykke tåler vannsprut men ikke bading, boksen holdes ren ved en støvklut.

Ved eventuell flytting informeres Sortland Hjelpemiddellageret og/eller hjemmetjeneste.



Under vanlig drift lyser et rødt og et grønt lys konstant.